

**HUSKY**



CANADA

QUICK START GUIDE  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE  
**HUSKY NANOOK**

**DOC-613-HU REV02**




Like us | Aimez-nous:  
[www.facebook.com/huskyvac](http://www.facebook.com/huskyvac)

**2000868**  
Conforms to / Conforme à:  
**UL Std. 1017**  
Certified to / Certifié selon:  
**CAN/CSA Std. C22.2 No. 243-10**

VACUUM UNIT INSTALLATION WITH EXISTING PIPING  
INSTALLATION DE L'ASPIRATEUR AVEC TUYAUTERIE EXISTANTE


RECOMMENDED TOOLS (Not included)  
OUTILS RECOMMANDÉS (Non fournis)



Cutting Pliers  
*Pince coupante*




Slotted Screwdriver  
*Tournevis plat*



Drill  
*Perceuse*




Tape Measure  
*Ruban à mesurer*



Pliers  
*Pince à bout plat*



Utility Knife  
*Couteau utilitaire*




Stripping/Crimping Pliers  
*Pince à dénuder et sertir*



Pencil  
*Crayon*




Stud Sensor  
*Détecteur de montants*




Level  
*Niveau*


1 RECOMMENDED WALL BRACKET INSTALLATION | INSTALLATION RECOMMANDÉE DU SUPPORT MURAL




## ② VACUUM UNIT INSTALLATION | INSTALLATION DE L'ASPIRATEUR





## ③ AIR INTAKE CONNECTION | RACCORDEMENT DE L'ENTRÉE D'AIR




**4** LOW VOLTAGE WIRE CONNECTION | *RACCORDERMENT DES FILS BAS VOLTAGE*



**5** VACUUM UNIT CONNECTION | *BRANCHEMENT DE L'ASPIRATEUR*



**YOUR CENTRAL VACUUM IS INSTALLED!  
VOTRE ASPIRATEUR CENTRAL EST INSTALLÉ!**





## FILTRATION BAG INSTALLATION | INSTALLATION DU SAC DE FILTRATION




**WARNING! The Filtration Bag must ALWAYS be in place when the system is in use.**

**ATTENTION! Le sac de filtration doit TOUJOURS être en place lors de l'utilisation du système.**

1




2




3



1



2



Wall Bracket attached  
to back of Vacuum Unit  
*Support mural attaché  
à l'arrière de l'aspirateur*


3



4




5



Preinstalled / Préinstallé

| Item                                       | Code          | Item                                                               | Code       |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 Vacuum Unit   <i>Aspirateur</i>          | NNK-155I-NA-H | 4 Low Voltage Connector (2x)<br><i>Connecteur bas voltage (2x)</i> | PAD-PAD-55 |
| 2 Wall Bracket   <i>Support mural</i>      | SUP-MURAL-T1  | 5 Filtration Bag (1x)   <i>Sac de filtration (1x)</i>              | FILTRE-189 |
| 3 Wood Screw (4x)   <i>Vis à bois (4x)</i> | PAD-PAD-83    |                                                                    |            |



**If a PVC piping network for central vacuum is already installed in your home:** Follow instructions inside this guide to connect to the existing piping in 5 easy steps.

**Si un réseau de tuyauterie PVC pour aspirateur central est déjà installé dans votre maison :** suivez les instructions à l'intérieur de ce guide pour raccorder à la tuyauterie existante en 5 étapes faciles.

**If no PVC piping network for central vacuum has been installed in your home:**

**Si aucun réseau de tuyauterie PVC pour aspirateur central n'a été installé dans votre maison :**



**A** RECOMMENDED: Book your installation with a central vacuum installer or contact us for any additional information.

*RECOMMANDÉ : prenez rendez-vous avec un installateur d'aspirateurs centraux ou contactez-nous pour de plus amples informations.*

**1 800-361-3965**

**info@nuera-air.com**



**OR / OU**

**B** Download our complete installation manual to install the piping network yourself.

*Téléchargez notre manuel d'installation complet pour installer vous-même le réseau de tuyauterie PVC.*

**www.huskyvac.com**



## **SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION**

**IMPORTANT : PLEASE REFER TO THE USER MANUAL FOR COMPLETE SAFETY INSTRUCTIONS REGARDING THE USE OF THIS APPLIANCE.**



- Do not use with damaged cord or plug.
- Connect to a properly grounded outlet only.
- Do not use an extension cord to plug the unit.
- Do not exhaust air into a wall, a ceiling or concealed space of a building or structure.
- Make sure that the air exhaust and the Vacuum Unit vent holes are not obstructed.


## **INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ LORS DE L'INSTALLATION**

**IMPORTANT : RÉFÉREZ-VOUS AU MANUEL D'UTILISATION POUR CONNAÎTRE L'ENSEMBLE DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN LIEN AVEC L'UTILISATION DE CET APPAREIL.**



- N'utilisez pas le système si le cordon d'alimentation ou la prise électrique sont endommagés.
- Branchez le système à une prise de courant correctement mise à la terre.
- N'utilisez pas de rallonge pour relier le système à une source d'alimentation.
- L'évacuation d'air du système ne peut pas donner directement sur un mur, un plafond ou un espace confiné dans un bâtiment ou une structure.
- Assurez-vous que la sortie d'air et les ouvertures d'aération de l'aspirateur ne sont pas obstruées.

USING YOUR CENTRAL VACUUM | UTILISATION DE VOTRE ASPIRATEUR CENTRAL

1



2



**HUSKY** 

3695 Desserte des Laurentides (A-15) E  
Laval, QC H7L 3H7  
CANADA

Toll free | Sans frais: 1-800-361-3965  
Tel.: 450-622-9000  
info@nuera-air.com  
huskyvac.com